

Pflege und Reinigung

Wann: Nach jedem Kettwechsel oder wenn Sie im Gewebe Markierungen feststellen.

1. Die Rädchen eines nach dem andern demontieren (in der Reihenfolge auf den Arbeitstisch legen).
2. Die demontierten Rädchen kontrollieren auf gebrochene Spitzen, krumme Spitzen; verwenden Sie dazu unser Spitzenkontrollgerät.
3. Rädchen, Ellipsen und Bolzen mit öligem Lappen reinigen (Vaselineöl)
4. Die Rädchen in der umgekehrten Reihenfolge (siehe 1.) wieder montieren.
5. Die Ellipsen müssen ohne Zwischenraum auf den Bolzen aufgereiht werden.